

M740E/i740N

Aide-mémoire

Les caractéristiques et fonctions présentées dans ce document sont complétées et détaillées dans le Guide utilisateur, accessible sur notre site web : www.astra-matra.com

Note : ce document présente les codes standard d'accès aux diverses fonctions, éventuellement personnalisés par l'exploitant. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à renseigner dans les espaces réservés ().

Fonctionnement et paramètres du poste

Paramètres du téléphone		Description du poste	
Sonnerie en silence	Quand le poste sonne : Appuyer sur	Le poste arrête de sonner pour cet appel	
Volume de la sonnerie	Quand le poste sonne : Appuyer sur ou	Le dernier réglage est enregistré	
Volume de l'écoute	Pendant la conversation : Appuyer sur ou	Le dernier réglage est enregistré	
Volume des touches	Poste au repos : Appuyer sur ou	Le dernier réglage est enregistré	
Mélodies (16 choix)	Appuyer sur + 4 fois +	L'écran indique le numéro de la mélodie actuelle	
	Appuyer sur ou	La mélodie sélectionnée est enregistrée	
Volume des mélodies (8 choix)	Appuyer sur	L'écran indique "Volume : XX"	
	Appuyer sur ou	Ajuster le volume de la sonnerie	
	Appuyer sur	Le volume est enregistré	
Contraste de l'écran	Appuyer sur + 5 fois +	L'écran indique le niveau de contraste en cours	
	Appuyer sur ou	Le contraste s'ajuste	
	Appuyer sur	Le contraste est enregistré	

Clavier alphanumérique				
Composer des numéros, entrer du texte et rechercher par le nom				
Correspondance touche/caractère		Exemple : utilisation de la touche 2 pour saisir du texte		
touche	Caractère	Touche	Appui touche	Résultat
1	-/espace:	2	1 fois	A
2	ABC	2	2 fois	B
3	DEF	2	3 fois	C
4	GHI	2	4 fois	C
5	JKL			
6	MNO			
7	PQRS			
8	TUV			
9	WXYZ			

Fonctionnement et paramètres du poste

Description du poste	
	Le navigateur est composé de 4 touches directionnelles et d'une touche centrale
et	Afficher les rubriques ou fiches
et	Afficher un complément d'information de la fiche ou effectuer un réglage
	Valider un choix, un réglage ou une saisie
Fonction appel par le nom	
	Consultation des noms, affichage du nom précédent ou suivant, correction ou effacement d'un caractère saisi. Le voyant allumé de la touche indique la disponibilité de la fonction
Important ! : La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version du système associé. Afin de connaître rapidement les facilités autorisées, nous vous proposons le test suivant :	
- Appuyer sur . Si l'afficheur propose d'accéder au répertoire des numéros abrégés, les facilités décrites sur fond tramé dans ce guide ne sont pas accessibles.	

Touches/Noms	Description
	Répondre en mode mains-libres Rappeler le dernier numéro composé, ou accéder au journal des Bis Appeler un numéro à partir des journaux et répertoires
	Couper l'émission de la sonnerie lors d'un appel Mettre fin à un appel Lors d'une programmation, annule un réglage, ou met fin à une séquence de programmation Verrouiller/déverrouiller le poste
	Accéder aux répertoires (fonction appel par le nom) et au journal des appels reçus
	Accéder aux réglages du poste (sonneries et contraste) Accéder à la programmation (numéros et fonctions) Accéder à la personnalisation du poste (gestion des répertoires)
	Répondre en mode mains-libres Activer/désactiver les modes écoute amplifiée et mains-libres pendant une conversation Activer/désactiver la fonction interphonie - Poste au repos
	Couper le micro et faire un aparté pendant la conversation
	Permet d'accéder à la numérotation pendant une communication Accès direct à la messagerie

Fonctionnement et paramètres du poste

Haut-parleur		
Activer	Appuyer sur	La conversation est diffusée par le haut-parleur
Désactiver	Appuyer sur	La conversation est diffusée par le combiné

Main-libres et micro-casque		
Appeler et répondre à un appel en mode mains-libres		
<i>Note</i> : L'utilisation du micro-casque nécessite sa programmation sur le poste		
Répondre à un appel	Appuyer sur ou	Le voyant s'allume et la conversation peut commencer
Mettre fin à l'appel	Appuyer sur	Le voyant s'éteint et l'appel est fini
Passer un appel	Composer directement le numéro sur les touches du poste	

Interphonie		
<i>Ce mode permet de communiquer avec des correspondants internes sans aucune manipulation.</i>		
Activer	Appuyer sur	Le voyant interphone s'allume
Désactiver	Appuyer sur	Le voyant s'éteint
Passer un appel	Composer le numéro du correspondant	
Répondre à un appel interne	Pas de manipulation nécessaire Le poste décroche automatiquement	

Ecran d'affichage		
<i>L'écran comprend une ligne d'information (état du poste, identité du correspondant, comptes rendus d'acceptation ou de refus de facilité...).</i>		
<i>Ces touches sont utilisées pour faire défiler l'affichage :</i>		
		et
Poste	Affichage	
Au repos	L'écran indique le jour, la date et l'heure 	
	L'écran indique les événements qui se produisent : 	
Pendant un appel	L'écran indique le nom ou le numéro du correspondant : 	
Pendant la programmation	L'écran indique la programmation sélectionnée : 	
Consultation du répertoire	L'écran indique les informations du répertoire : 	

Fonctionnement et paramètres du poste

Passer des appels		
Appeler		
Correspondant interne	Numéro	L'appel est lancé
Poste externe	0 (ou) + Numéro	L'appel est lancé
Opératrice	9 ou	L'appel est lancé
Rappel du dernier numéro	Appuyer sur +	L'appel est lancé
Avec une touche programmée		Le numéro est composé
Appeler par le nom (poste au repos) <i>La recherche doit être lancée sur des lettres et non sur * ou #.</i>		
Rechercher dans l'annuaire d'entreprise	+ 2 lettres min. (8 max.) Nom (+ +	
La recherche effectuée par appui sur la touche affiche le nom suivant ; dans le cas d'un nom unique l'appel est lancé.		
Afficher les noms suivant ou précédent	ou	
Afficher le prénom et le numéro	ou	
Modifier la saisie		
Appeler le numéro /nom affiché		L'appel est lancé

Fonctions

Touches programmables		
<i>Les 10 touches programmables du poste permettent de mémoriser des numéros ou fonctions qui sont utilisés fréquemment</i>		
<i>Des codes types de programmation sont nécessaires pour attribuer des services et/ou fonctions aux touches programmables</i>		
Code	Fonction/Service	Action
1	Un numéro	1 + Numéro
3	Série de codes	3 + Série de codes
4	Supervision d'un autre poste	4 + Numéro du poste
8	Un service	8 + Séquence service
0	Annuler la programmation	0
Programmer une touche	Appuyer sur	
	+ + Touche disponible	
	Composer le code type de programmation pour la fonction de la touche	
Composer le numéro, la série de codes ou la séquence de service pour la fonction à programmer		
Appuyer sur +		

Fonctions

Statut voyants	Description des voyants	
	Voyants touches programmables	Voyant message (A droite au dessous de l'afficheur)
	en ligne/fonction activée	Au moins un nouveau message sur la boîte vocale
	libre/fonction désactivée	Aucun nouvel appel dans le journal des appels reçus
	appel entrant	Aucun message sur la boîte vocale mais un nouvel appel dans le journal des appels reçus
	correspondant en attente	Nouveau message sur la boîte vocale et nouvel appel dans le journal des appels reçus

Fonctions

Rappel automatique	
Le correspondant interne est occupé ou ne répond pas, vous pouvez demander son rappel automatique	
Activer	Appuyer sur ou
Désactiver	Appuyer sur ou

Ré-émission	
Si votre correspondant ne répond pas ou est occupé, vous pouvez enregistrer provisoirement son numéro afin de le rappeler plus tard	
Mémoriser le numéro (jusqu'au rappel ou effacement)	Appuyer sur ou
Appeler le numéro mémorisé	Appuyer sur ou ou décrocher le combiné et attendre 5 secondes

Appels simultanés	
<i>Mise en attente</i>	
Appeler un second correspondant	R + Numéro (ou ou N° Abrégé)
Répondre à un second appel externe	R + X 1 0 ou (appel signalé par un bip)
Passer d'un correspondant à l'autre	R + 2 ou
<i>Conférence</i>	
Établir une conférence à trois	R + 3 ou
Libérer un des correspondants	R + 1 ou
Quitter la conférence	Raccrocher le combiné

Fonctions

Renvoyer des appels	Vers un poste interne	immédiat	X 2 1 + Numéro ou
		sur non réponse	X 2 2 + Numéro ou
		sur occupation	X 2 3 + Numéro ou
Vers la boîte vocale	immédiat	X 2 5	ou
	sur non réponse	X 2 6	ou
	sur occupation	X 2 7	ou
Annuler tous les renvois		X 2 0	ou

Transfert	Vers un autre poste	R + Numéro (ou ou N° Abrégé) + raccrochez le combiné
------------------	---------------------	--

Boîte vocale	Lorsque l'afficheur indique "RAPPELEZ MVOCALE"		ou X 5 3 ou
	(Le voyant allumé de la touche signale la présence d'un nouveau message)		ou composer le numéro
	Accéder à la boîte vocale		Pour accéder à la boîte vocale suivez le guide vocale de votre messagerie

Répertoires et journaux

Accéder aux répertoires (privé, des N° abrégés personnels, des informations privées) et journal des appels reçus	
+ (appuis successifs) + OK	
<i>En cours de consultation...</i>	
Accéder aux éléments de la fiche	(appuis successifs)
Rechercher une fiche	(appuis successifs)
Mémoriser la fiche du journal dans le répertoire privé	PROG + OK (+ Nom + OK)
Appeler le correspondant sélectionné	
Appeler un N° abrégé personnel	0 à 9

* Le mode d'utilisation de la touche (appuis simples ou successifs) dépend de la version du système associé.

Répertoires et journaux

Répertoires	Répertoire privé	
	<i>En cours de consultation...</i>	
	Créer une fiche	PROG + Nom + OK + Numéro + OK
	Rechercher un nom	Nom (1ère lettre) + (appuis successifs)
<i>Poste au repos...</i>		
Effacer toutes les fiches	PROG + + + OK + OK + Code	
Répertoire des informations privées (poste au repos)		
Accéder aux fiches pour les renseigner	PROG + (appuis successifs) + OK + (appuis successifs)	

Journaux	Journal des appels reçus		
	Effacer toutes les fiches	PROG + + OK + + OK + Code	
	Journal des Bis		
	Effacer toutes les fiches	PROG + + OK + OK + Code	
Journal des appels			
Journal des 10 derniers numéros appelés (interne ou externe)			
Accéder au journal	Appuyer sur	Visualiser la première partie des informations du dernier appel	
	Appuyer sur ou	Visualiser la fin des informations	
	Appuyer sur ou	Visualiser les autres numéros	
Appeler	Sélectionner le numéro enregistré à rappeler		
	Appuyer sur ou OK		

Numéros abrégés personnels	Programmer un numéro abrégé personnel	X 5 1 ou
	Sélectionner le numéro abrégé	0 à 9
	Saisir le numéro à mémoriser	Numéro
	Annuler un numéro abrégé personnel	X 5 1 + 0 à 9
Appeler un numéro abrégé personnel	+ 0 à 9	

Conseils et Sécurité
Attention : Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.
Raccordement au réseau : Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de communication privé des gammes NeXspan.
Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.
Poste i740N :
Raccordement électrique : Alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.
Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la même norme. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.
Raccordement au PC : Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Conformité
La société AASTRA MATRA Telecom (sise 1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) déclare les matériels M740E/i740N conformes aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE.
A Guyancourt, le 12 juillet 2005
Responsable Certification

L'élimination de ce produit est soumise aux réglementations nationales applicables à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

AASTRA MATRA Telecom
1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt Cedex - France

